



ЭЛЕКТРОННЫЙ СИНТЕЗАТОР

TESLER KB-6170

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности.....	4
Управление устройством.....	8
Обслуживание и уход	16
Технические характеристики	16
Утилизация изделия	15
Гарантия и ремонт	15
Дата производства.....	15
Приложение	15

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Синтезатор | 1 шт. |
| 2. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 3. Подставка для нот | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Данный синтезатор работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Функциональные возможности:

- 255 тембров
- 255 ритмов
- 50 демо-мелодии
- Подсветка клавиш
- Функция записи и воспроизведения
- Разделение клавиатуры
- 3 обучающих режима
- Воспроизведение через AUX

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Синтезатор не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование синтезатора во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на синтезатор какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите синтезатор на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей.

- Использование повышенной громкости синтезатора может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от синтезатора другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность работы синтезатора.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с синтезатором.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании батарей питания.

- При установке либо замене батарей питания убедитесь, что устройство отключено.
- Установка и замена батарей должна производиться только взрослыми.
- Не позволяйте детям играть на синтезаторе при отсутствии крышки отсека для батарей питания.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- По окончании срока эксплуатации батарей всегда вынимайте их из устройства.
- Рекомендованы к применению только батареи с одинаковыми

характеристиками.


- Не устанавливайте новые батареи одновременно со старыми.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие повторной зарядке. Зарядку батарей-аккумуляторов следует производить только под наблюдением взрослых.
- Перед зарядкой батарей-аккумуляторов выньте их из устройства.
- При повреждении батарей выньте их из батарейного отсека, используя кусочек ткани, и утилизируйте согласно предписаниям производителя. Избегайте попадания вещества потекшей батареи в глаза или контакта с другими слизистыми оболочками. При контакте с кожей промойте большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.
- Немедленно проконсультируйтесь с врачом при попадании батарей питания в желудок.

Меры предосторожности при использовании адаптера.

- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для синтезатора по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладываете его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением синтезатора от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с синтезатором.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.


Управление устройством

Схема устройства



MP3 Player

- | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ① Динамик | ⑨ Громкость | ⑰ Цифровой блок | ⑳ Сустейн |
| ② Питание | ⑩ Пред./след. | ⑱ Тембр | ㉑ Вибрато |
| ③ Громкость | ⑪ Играть / пауза | ⑲ Демо мелодия | ㉒ Ударные |
| ④ Громкость акк. | ⑫ Режим воспр. | ㉓ Станд. | ㉔ Воспр. |
| ⑤ Темп | ⑬ Дисплей | ㉕ Старт/стоп | ㉕ Прог. |
| ⑥ Одиноч. | ⑭ Разделение | ㉖ Соло | ㉖ Ритм |
| ⑦ Синх. | ⑮ Подсветка | ㉗ Следов. | ㉗ Зона аккордов |
| ⑧ Вставка | ⑯ Запись | ㉘ Ансамбль | |




- | |
|--------------------------------|
| ⑳ USB разъем |
| ㉓ Аудио вход |
| ㉔ Разъем для микрофона |
| ㉕ Разъем для наушников |
| ㉖ Разъем для сетевого адаптера |

Питание от батарей

Синтезатор может работать от батарей питания (в комплект не включены). Для работы данной модели синтезатора требуется 6 батарей типа АА.

- Снимите крышку отсека батарей, расположенного в нижней части электронной клавиатуры.
- Вставьте 6 батареек напряжением 1,5В каждая (тип АА) и убедитесь в правильном выборе полярности (+) и (-).
- Закройте крышку батарейного отсека, вставив её соответствующим образом в специальные разъемы.



Внимание: Когда напряжение падает до определенного уровня из-за недостаточности питания от батарей, инструмент не может работать в обычном режиме. Могут быть обнаружены неполадки в виде странных звуков и нечеткости изображения на дисплее, поэтому, пожалуйста, осуществляйте смену батарей своевременно по мере необходимости. Не следует одновременно использовать старые и новые батареи или батареи разных типов. Если Вы не планируете использовать инструмент в течение длительного времени, батареи следует извлечь во избежание утечек, которые могут привести к повреждению инструмента.

Применение адаптера постоянного/переменного тока

Для данного синтезатора используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 9В, выходной ток – 500 мА).

Штекер шнура питания подсоедините к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (36), а вилку – к розетке сети питания. Включите синтезатор.

Внимание: Перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте синтезатор. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете синтезатор.

Использование микрофона

В устройстве предусмотрена возможность подключения микрофона (не входит в комплект).

Подсоедините микрофон к разъему MIC (34) на синтезаторе.

После подключения к устройству микрофон готов к работе.

Изменение громкости микрофона невозможно.

Подключение аудиоустройств к разъему AUDIO INPUT

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, Вы можете использовать данный синтезатор как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к аудиовходу AUDIO INPUT (33) на задней панели синтезатора, а затем к внешнему устройству. После этого включите синтезатор.

Подключение наушников или динамиков

Подключите наушники к выходу PHONES/OUTPUT (35), тогда Вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Категорически не рекомендуется использовать наушники на высокой громкости в течение длительного времени. Также через данный разъем можно подключить внешнюю акустическую систему. Перед подключением синтезатор и подключаемое устройство должны быть выключены.

Подсветка клавиш




Синтезатор оснащен функцией подсветки клавиш. Во время исполнения, обучения или проигрывания демо-мелодий задействованные клавиши будут подсвечиваться. По умолчанию функция включена. Нажмите клавишу ПОДСВЕТКА (15) для включения/выключения функции.

Воспроизведение MP3

Вставьте USB носитель в порт USB. Синтезатор поддерживает носители объемом до 32 Гб.

Используйте клавиши управления плеером на панели:

Для регулировки громкости используйте клавиши  + (9)

Для управления воспроизведением используйте клавиши  /  / 

Используйте клавишу  /  /  (12) чтобы установить повтор всех треков / воспроизведение случайного трека / повтор одного трека.

Включение и выключение синтезатора

Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2) для включения инструмента.

Для выключения прибора нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2).

После включения активируется подсветка клавиш, на дисплее появится информация о текущем тембре, темпе и др.

Настройка общей громкости

Нажимайте клавиши ГРОМКОСТЬ +/- (3) для регулировки общей громкости. Текущее значение громкости будет отображаться на дисплее. Для установки громкости по умолчанию необходимо одновременно нажать обе клавиши регулировки громкости ГРОМКОСТЬ +/- (3).

Настройка громкости аккомпанеента

Для регулировки громкости аккомпанеента нажимайте клавиши ГРОМКОСТЬ АКК. +/- (4). Текущее значение громкости будет отображаться на дисплее. Для установки громкости по умолчанию необходимо одновременно нажать обе клавиши регулировки громкости ГРОМКОСТЬ АКК. +/- (4).

Тембры

В данном устройстве предусмотрено 255 тембров на выбор. При включении устройства функция выбора тембра активируется автоматически, на экране отображается номер тембра. Для его смены в процессе исполнения нажмите клавишу ТЕМБР (18) и используйте цифровые клавиши (17) для набора номера нужного тембра.

Демонстрационные мелодии

В памяти устройства хранится 50 демонстрационных мелодий. Для активации режима воспроизведения нажмите клавишу ДЕМО МЕЛОДИЯ (19), на экране появится надпись «SONG» и мелодии начнут воспроизводиться по порядку. Нажмите клавишу ДЕМО МЕЛОДИЯ еще раз, чтобы проиграть следующую композицию.

Во время воспроизведения Вы можете выбрать другую мелодию, используя цифровые клавиши (17).

Также возможно изменить тембр воспроизводимой мелодии. Для этого нажмите клавишу ТЕМБР (18) во время проигрывания, на дисплее появится надпись «TONE». Используйте цифровые клавиши для изменения тембра.

Для остановки мелодий нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (21) или ДЕМО МЕЛОДИЯ.

Ритмы

В устройстве предусмотрено 255 ритмов на выбор. По умолчанию для проигрывания установлен ритм № 000. Для выбора ритмов нажмите клавишу РИТМ (30), на экране отобразится «RHYM» и номер текущего ритма. Для установки номера используйте цифровые клавиши (17). Нажмите клавишу СТРАТ/СТОП (21) для начала воспроизведения ритма. Нажмите клавишу СИНХ. (7), на экране появится «SYN». После этого нажимайте клавиши в зоне аккордов (с 1 по 19 клавиши слева), аккомпанирующий ритм активируется. Нажмите клавишу ВСТАВКА (8) во время воспроизведения ритма для вставки короткой интерлюдии. Для остановки нажмите клавишу СТАРТ/СТОП.

Темп

Для установки нужного темпа нажмите клавиши ТЕМП +/- (5). Для возврата к установкам по умолчанию нажмите одновременно клавиши Темп +/-.

Автоматический бас аккомпанемент

Упрощенная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите клавишу ОДИНОЧ. (6), на дисплее отобразится «SIN». После этого Вы можете играть аккорды с упрощенной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева).

Стандартная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите клавише СТАНД. (20), на дисплее отобразится «FIN». После этого Вы можете играть аккорды со стандартной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева).

Аккорды вышеуказанных аппликатур показаны в приложении на стр. 17.

Сустейн

Эффект, имитирующий педаль, предназначен для увеличения длительности звука. Для активации сустейна нажмите клавишу СУСТЕЙН (25). Для отключения эффекта нажмите клавишу еще раз.

Эффект вибрато

Нажмите клавишу ВИБРАТО (26) чтобы добавить эффект вибрато к Вашему исполнению.

Для отмены и выхода из режима нажмите клавишу еще раз.

Ударные

В устройстве предусмотрен 61 звук ударных инструментов.

Нажмите клавишу УДАРНЫЕ (27) для активации режима. Функция позволяет воспроизводить звуки ударных инструментов, используя основную клавиатуру.

Для отключения функции нажмите клавишу еще раз.

Разделение клавиатуры

Для активации функции нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (14), на дисплее появится «SPLIT». При этом клавиатура разделится следующим образом: тон 24 клавиш слева увеличится на октаву, они будут воспроизводить оригинальный тембр пианино. Тон клавиш справа уменьшится на октаву, для этой части клавиатуры можно настроить тембр. После этого можно играть разные тембры на левой и правой частях клавиатуры.

Для отключения функции повторно нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ.

Запись и воспроизведение

Используйте эту функцию для записи своих мелодий. Для активации нажмите клавишу ЗАПИСЬ (16), на экране появится «REC». В этом режиме устройство записывает проигрываемые Вами ноты. Как только память хранилища закончится, запись прекратится автоматически. Нажмите клавишу ВОСПР (28). Для воспроизведения записанной мелодии, на экране появится «PLAY». Когда мелодия закончит играть, активируется режим записи. Вы можете записать новую мелодию, или послушать записанную еще раз.

Для выхода из режима нажмите клавишу ЗАПИСЬ. После выхода записанные мелодии удаляются.

Программирование ритма

Для перехода в режим программирования нажмите клавишу ПРОГ (29), на экране появится «PRG», активируется режим ударных. В этом режиме Вы можете создавать собственные ритмы, нажимая клавиши.

Максимум можно записать 32 собственных ритма.

Для воспроизведения/остановки записанного ритма нажмите клавишу ВОСПР (28).

Для отключения режима нажмите СТАРТ/СТОП (21) или ПРОГ. При этом записанные ритмы не сохранятся.

Режимы обучения

Обучение состоит из трех разделов. Выполнение упражнений данных разделов поможет начинающим в освоении игры на синтезаторе. Данные упражнения предусмотрены для тренировки слуха и чувства ритма.

Режим обучения «Соло»

Для активации нажмите клавишу СОЛО (22), на дисплее появится надписи «LEARN» и «SONG». После этого выберите учебную мелодию при помощи цифровых клавиш.

С помощью данного режима Вы можете воспроизвести мелодию песни, просто нажав любую отдельную клавишу в соответствии с ритмом. При правильном ритме нажатия, воспроизведение будет продолжено. Просто играйте в такт музыки для продолжения.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (21) или СОЛО.

Режим обучения «Следование»

Для активации нажмите клавишу СЛЕДОВ. (23), на дисплее появится надписи «LEARN» и «SONG». После этого выберите учебную мелодию при помощи цифровых клавиш.

В данном режиме мелодия будет остановлена, как только Вы сыграете неверную ноту. Инструмент продолжит воспроизведение, как только Вы исправите ошибку.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (21) или СЛЕДОВ.

Режим обучения «Ансамбль»

Для активации нажмите клавишу АНСАМБЛЬ (24), на дисплее появится надписи «LEARN» и «SONG». После этого выберите учебную мелодию при помощи цифровых клавиш. Обучающая программа готова к использованию.

В этом режиме Вы сможете тренировать музыкальный слух, играя ноты под аккомпанемент, воспроизводимый синтезатором. Вам будет необходимо сыграть правильные ноты, подходящие под учебную

Общая информация

мелодию, а если в течение 3х секунд Вы этого не сделаете, инструмент сыграет партию за Вас. Выбранная мелодия будет воспроизводиться циклически.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (21) или АНСАМБЛЬ.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите синтезатор, нажав кнопку ПИТАНИЕ (2).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться синтезатором в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 9 В, 500 мА.

Мощность динамиков: 3 Вт x 2

Габариты устройства: 930 x 304 x 93 мм

Вес: 3, 4 кг

Срок службы: 3 года.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если Вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по



правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019KB61500419100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB6150) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0419),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Общая информация

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Срок гаратнии 12 месяцев


Срок службы 3 года

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Приложение

Аккорды стандартной аппликатуры



Аккорды одиночной аппликатуры

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Список тембров

000 Acoustic Grand Piano	054 Clavi 1	107 Wood Barafon 1	161 Twin Trombones 1	215 Twin Trombones 2
001 Rhodes Piano	055 Glockenspiel 1	108 Electric Piano 1	162 Synth Harpsi. 2	216 Jazz Organ 2
002 Chorused Piano	056 Tubular Bells 1	109 Multi Reed 1	163 Attack Clav. 2	217 Bright String 2
003 Celesta 1	057 Dulcimer 1	110 Guitar Pinch 1	164 Chorus Guitar 1	218 Reed Horn 2
004 Music Box 1	058 Drawbar Organ 1	111 Multi Wind 1	165 Steel Bell 2	219 Glockenspiel 2
005 Vibraphone	059 Tango Accordion 1	112 Clavi 2	166 Tsugaru	220 Drawbar Organ 2
006 Marimba 1	060 Electric Guitar	113 Celesta 2	167 Oct Harp 1	221 Muted Horn 2
007 Xylophone 1	(Muted)1	114 Harpsichord 2	168 Bodhran 1	222 Pizzicato Strings 2
008 Percussive Organ	061 Overdriven Guitar 1	115 Mellow Fm 1	169 Tubular Bells 2	223 Nay 2
009 Rock Organ	062 Contrabass 1	116 Pi Pa 2	170 Suona	224 Puff Harmonica 2
010 Church Organ	063 Tremolo Strings	117 Upright Piano 1	171 Castanets	225 Muted Trumpet 2
011 Reed Organ 1	064 Pizzicato Strings 1	118 Electric Piano 2	172 Attack Harp 1	226 Upright Piano 2
012 Accordion	065 Timpani	119 Hard Vibe 1	173 Electric Vibraphone 1	227 Soft Accord 2
013 Harmonica	066 String Ensemble 2	120 Wood Barafon 2	174 Soft Sax 1	228 Uilleann Harp 2
014 Acoustic Guitar (Nylon)	067 Synth Strings 1	121 Music Box 2	175 Soft Clav. 1	229 Tron Flute 2
015 Acoustic Guitar (Steel)	068 Synth Strings 2	122 Marimba 2	176 Soft Guitar 1	230 Blown Bottle 2
016 Electric Guitar (Jazz)	069 Choir Aahs	123 Santur	177 Grow Guitar 1	231 Indian Flute 2
017 Electric Guitar (Clean)1	070 Voice Oohs	124 Reed Organ 2	178 Didgeridoo 1	232 Slow Violin 2
018 Distortion Guitar	071 Synth Voice	125 Puff Harmonica 1	179 Attack Barafon 1	233 Electric Guitar
019 Acoustic Bass	072 Orchestra Hit	126 Ukulele 1	180 Mute Barafon 1	(Muted)2
020 Electric Bass (Finger)	073 Muted Trumpet 1	127 12-str. Gt 1	181 Nay 1	234 Multi Wind 2
021 Electric Bass (Pick)	074 Synth Brass 2	128 Guitar Pinch 2	182 Soft Santur	235 Electric Vibraphone 2
022 Fretless Bass	075 English Horn 1	129 Slow Violin 1	183 Dual Horns 1	236 Bodhran 2
023 Slap Bass 1	076 Recorder	130 Bright String 1	184 Hard Barsoon 1	237 Mellow Fm 2
024 Slap Bass 2	077 Blown Bottle 1	131 Jungle Bass 2	185 Tron Flute 1	238 Multi Reed 2
025 Synth Bass 1	078 Shakuhach	132 Indian Flute 1	186 Kawala 1	239 Contrabass 2
026 Synth Bass 2	079 Whistle	133 Clavi 3	187 Jazz Organ 1	240 Barafon 2
027 Violin	080 Ocarina	134 Celesta 3	188 Soft Accord 1	241 Wind Organ 2
028 Viola	081 Lead (Sawtooth)1	135 Church Bells	189 Wind Organ 1	242 12-str. Gt 2
029 Cello	082 Lead (Calliope)1	136 Marimba 3	190 Viola Attack 1	243 Attack Barafon 2
030 Orchestral Harp	083 Lead (Bass+Lead)1	137 Dulcimer 2	191 Bari & Tenor 1	244 Lead (Calliope)2
031 String Ensemble 1	084 Pad (Warm)1	138 Reed Organ 3	192 Soft Sax 2	245 Viola Attack 2
032 Trumpet	085 Sitar	139 Electric Guitar (Clean)2	193 Attack Harp 2	246 Pad (Warm)2
033 Trombone	086 Shamisen 1	140 Koto 2	194 Didgeridoo 2	247 Oct Harp 2
034 Tuba	087 Koto 1	141 Xylophone 2	195 Dual Horns 2	248 Bari & Tenor 2
035 French Horn	088 Kalimba 1	142 Shanai 2	196 Hard Barsoon 2	249 Agogo 2
036 Brass Section	089 Bag Pipe 1	143 Dulcimer 3	197 Kawala 2	250 Flugel Horn 3
037 Synth Brass 1	090 Fiddle 1	144 English Horn 2	198 Soft Guitar 2	251 Organ Flute 3
038 Soprano Sax	091 Shanai 1	145 Electric Guitar (Clean)3	199 Mute Barafon 2	252 Fiddle 3
039 Alto Sax 1	092 Tinkle Bell	146 Shamisen 2	200 Lead (Bass+Lead)2	253 Feedback Gt. 3
040 Tenor Sax	093 Agogo 1	147 Koto 3	201 Melodic Tom 2	254 Chorus Guitar 3
041 Baritone Sax	094 Steel Drums	148 Kalimba 2	202 Grow Guitar 2	
042 Oboe	095 Woodblock 1	149 Steel Bell 1	203 Lead (Sawtooth)2	
043 Bassoon	096 Taiko Drum	150 Alto Sax 2	204 Jazz Bass 2	
044 Clarinet	097 Melodic Tom 1	151 Woodblock 2	205 Chorus Guitar 2	
045 Piccolo	098 Synth Drum	152 Synth Harpsi. 1	206 Feedback Gt. 2	
046 Flute	099 Reverse Cymbal	153 Attack Clav. 1	207 Fiddle 2	
047 Pan Flute	100 Jungle Bass 1	154 Crystal 1	208 Organ Flute 2	
048 Lead (Square)	101 Pi Pa 1	155 Bag Pipe 2	209 Flugel Horn 2	
049 Banjo	102 Feedback Gt. 1	156 Barafon 1	210 Crystal 2	
050 E-Tone Piano	103 Uilleann Harp 1	157 Organ Flute 1	211 Soft Clav. 2	
051 Electric Grand Piano	104 Jazz Bass 1	158 Kalimba 3	212 Overdriven Guitar 2	
052 Honky-tonk Piano	105 Flugel Horn 1	159 Reed Horn 1	213 Ukulele 2	
053 Harpsichord 1	106 Muted Horn 1	160 Hard Vibe 2	214 Tango Accordion 2	

Список ритмов

000 Hard Rock	051 China 2	102 Jazz Latin 1	153 Club Dance 1	204 Caribbean Dance 2
001 Club Pop	052 China 3	103 Unplugged	154 Tricks Bossa Nova	205 Jazz Disco 2
002 Fusion	053 China 4	104 Boogie	155 Tarantella 2	206 Medium Jazz
003 Rap Pop	054 China 5	105 Cumbia 2	156 USA March	207 Piano Ballad
004 British Pop 1	055 8 Bt Up Tempo	106 Classical Slow Rock	157 Espag Nol 2	208 70's Disco
005 Twist	056 16 Beat Pop	107 European Disco 1	158 Club Latin 2	209 Jazz Rock 2
006 8 Beat Pop 1	057 16 Bt Shuffle 1	108 Big Band Middle 1	159 Jazz Cha Cha 1	210 Europe 8 Beat 1
007 Fusion Shuffle	058 16 Bt Shuffle 2	109 ChrIston	160 Country Cha Cha	211 Seville 2
008 Funk	059 16 Bt Ballad 1	110 Pasodobl	161 Disco Party 2	212 Rumba 3
009 Funk Shuffle	060 16 Bt Ballad 2	111 Cat Groove 1	162 Modern R&B 1	213 Soul Rock 2
010 Rock'n Roll 1	061 Soul	112 Jazz Tango 1	163 8 Beat Pop 2	214 European Disco 2
011 Rock Pop	062 Pop Rock 1	113 Fast Gospel	164 Country Jazz	215 Analog Ballad 2
012 Rock Shuffle	063 Pop Rock 2	114 Big Band Fast 1	165 Soul Rock 1	216 Pub Piano 2
013 Rock Cha Cha	064 8 Bt Rock Balld	115 Tricks Mambo	166 Rumba 2	217 Europe Rumba
014 Straight Rock	065 16 Bt Rock Balld	116 Funky Disco 2	167 Samba 3	218 Rock'n Roll 2
015 Folk Rock	066 6/8 Hvy Rock	117 Latin Salsa	168 Modern R&B 2	219 Disco Trop
016 Pasodoble	067 16 Beat Rock	118 Pop New Age 2	169 Club Dance 2	220 Rock Salsa 1
017 Cha Cha	068 Bossa Nova 1	119 Jazz Swing 1	170 Country Bossa Nova	221 Europe 8 Beat 2
018 Fox Trot	069 Bossa Nova 2	120 Trip Hop	171 Jazz Bo 1	222 Europe Samba
019 Rumba 1	070 Salsa	121 Rave 2	172 Modern Cha Cha 1	223 Show Tune 2
020 Samba 1	071 Mambo	122 Acoustic Ballad 1	173 Pop Reggae 2	224 Jazz 16 Beat 2
021 Samba 2	072 Beguine	123 India's Indigenou	174 Rock Samba 1	225 Rock Samba 2
022 Schlager Rock	073 Bolero Lento	124 Indonesian Pop	175 Jazz 8 Beat 1	226 Jazz Waltz 2
023 Tango 1	074 Espagnole	125 Pop Ballad	176 Disco	227 Europe Reggae
024 Tango 2	075 Reggae 12	126 South Africa Country	177 Seville 1	228 Modern Cha Cha 2
025 Disco Latin 1	076 Pop Reggae 1	127 South Africa Polka	178 Disco Hands 2	229 R&B Ballad 2
026 Calypso	077 Slow Rock 1	128 Tarantella 1	179 Rock Ballad	230 Rock Boogie
027 Latin Rock	078 Slow Rock 2	129 Bright Pop	180 Mixed Bossa Nova	231 Jazz Bossa Nova
028 Bolero	079 R&B	130 Pub Piano 1	181 Jazz 16 Beat 1	232 Rock Salsa 2
029 Analog Ballad 1	080 Dance Pop 1	131 West Shuffle	182 Single 16 Beat 1	233 Slow & Easy
030 E_Ballad	081 Dance Pop 2	132 Big Band Fast 2	183 Love Song	234 Hip Waltz 1
031 Country Ballad	082 Euro Beat	133 Espag Nol 1	184 Single 16 Beat 2	235 Jazz Latin 2
032 Electro Pop	083 Euro House	134 Disco Funk 2	185 Disco Fox 2	236 Rock Disco 2
033 Pop New Age 1	084 Hip Hop	135 Pop Mambo	186 Pop Rock 3	237 Jazz Tango 2
034 8 Beat Modern 1	085 Swing	136 Europe Swing 1	187 Tijuana Waltz	238 Analog Ballad 3
035 R&B Ballad 1	086 Big Band Swing	137 Tricks Latin	188 British Pop 2	239 Europe Swing 2
036 Disco Fox 1	087 Jazz Quartet	138 Disco Samba 2	189 Show Tune 1	240 Hip Waltz 2
037 Disco Funk 1	088 Dixieland	139 Latin Waltz	190 Schlager Alp	241 Jazz Swing 2
038 Disco Party 1	089 Bluegrass 1	140 Dance Pop 3	191 Single Bluegrass 1	242 Party Pop
039 Disco Samba 1	090 Bluegrass 2	141 Jazz Rock 1	192 Swing Waltz	243 Jazz Club
040 Disco Soul	091 8 Bt Country	142 Detroit	193 Slow Waltz	244 Guad Dance 2
041 Disco Trot	092 Country Rock	143 Fanatical Sand	194 Cat Groove 2	245 Jazz Bo 2
042 Rave 1	093 Cntry Ballad	144 European Rock 1	195 Country Slow Rock	246 Dixie Jazz 2
043 Funky Disco 1	094 March 1	145 Ground Beat	196 Rock Disco 1	247 Acoustic Ballad 2
044 Techno 1	095 March 2	146 8 Beat Modern 2	197 16 Beat Shuffle 1	248 Jazz Slow Rock
045 Techno 2	096 Polka	147 Jazz Disco 1	198 Jazz 8 Beat 2	249 16 Beat Shuffle 2
046 Saturday Night 1	097 Pop Waltz	148 Dixie Jazz 1	199 Casa	250 Polka Pop
047 Club Latin 1	098 Jive	149 Disco Chocolate	200 Guad Dance 1	251 Latin Party Pop
048 Disco Hands 1	099 Vienna Waltz	150 Disco Latin 2	201 Jazz Cha Cha 2	252 Parranda
049 Country	100 Hoedown	151 Synth Boogie	202 Country Waltz	253 Carnival
050 China 1	101 Finger Pickin	152 Saturday Night 2	203 European Rock 2	254 60's Vintage Pop

Список демо мелодий